



Emne: **Spring i tagflade (15 grader)**

Tegning nr.: 7A3-15

Note

Vinkelret snit i tagflade. Murværk er vist i lodret snit. Ventileret konstruktionen der anvendes til paralleltagskonstruktion. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Fast underlag monteres.
- Undertag udlægges og fastgøres, så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Undertaget føres op ad murværk.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning afhængig af tagstenstypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og mur.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Lægter afsluttes så de ikke kommer i berøring med undertaget og muren.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning og fastholdelse af denne.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.