



### Emne: Tagfod med udhæng - 15 grader

Tegning nr.: 1A1-15

#### Note

Lodret snit i tagfod. Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Tagstenene skal være godkendt til hældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række ikke "hænger".

#### Montage

- Lægten monteres på siden af spær og sternbrædt fastgøres i spærender.
- Vindbrædt monteres og fuges til spær og murværk.
- Krydsfiner skæres udenom spær med fald mod spærender.
- Fodblik fastgøres til krydsfiner,
- Første bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres herpå.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges vinkelret med spær.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Nederste lægte monteres på højkant.
- Rendejern fræses ned i lægter og tagrender monteres.
- Fuglegitter monteres på nederste lægte.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.