



Emne: Tagfod med udhæng - 15 grader

Tegning nr.: 1A2-15

Note

Lodret snit i tagfod. Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger mellem 15 og 20 grader. Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs tagfoden, og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys, grater og lignende. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række tagsten ikke "hænger".

Montage

- Lægter monteres på siden af spær.
- Vindbræt og vindplade monteres.
- Der fuges mellem vindbræt, spær og murværk.
- Sternbræt monteres.
- Tagkrydsfiner skæres udenom spær med fald mod spærender.
- Fodblik fastgøres til tagkrydsfiner. Første bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres herpå.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges parallelt med spær.
- Samling mellem første bane og øvrige baner udføres med min. 200 mm overlæg.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Nederste lægte monteres på højkant.
- Samling i undertaget sikres med skumklodser under lægter fastholdt med kabelbinder.
- Rendejern fræses ned i lægter og tagrender monteres.
- Fuglegitter monteres på nederste lægte.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.