

**Emne: Tagfod med udhæng - 15 grader**

Tegning nr.: 1A3-15

**Note**

Tagfod i lodret snit. Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs tagfoden, og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys grater og lignende. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række tagsten ikke "hænger".

**Montage**

- Lægte monteres på siden af spær.
- Vindbræt og vindplade monteres, og der fuges mellem vindbræt, spær og murværk.
- Sternbrædt monteres.
- Fast underlag monteres og fodblik fastgøres til det faste underlag.
- Første bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres til det faste underlag.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges vinkelret med spær.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisters monteres og der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Nederste lægte monteres på højkant.
- Rendejern fræses ned i lægter og tagrender monteres.
- Fuglegitter monteres på nederste lægte.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.