



Emne: Tagfod med udhæng - 25 grader

Tegning nr.: 1A2-25

Note

Lodret snit i tagfod. Ventilert tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 25 grader og derover. Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs tagfoden, og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys, grater og lignende. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række tagsten ikke "hænger".

Montage

- Lægte monteres på siden af spær.
- Vindbræt og vindplade monteres, og der fuges mellem vindbræt, spær og murværk.
- Smigskåret lægte monteres på højkant og krydsfiner fastgøres med fald mod spærrender.
- Fodbræt af 18 mm tagkrydsfiner monteres.
- Rendejern fræses ned i tagkrydsfiner og tagrender monteres.
- Fodblik fastgøres til tagkrydsfiner.
- Første bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres til spær og tagkrydsfiner.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges parallelt med spær.
- Samling mellem første bane og øvrige baner udføres med min. 200 mm overlæg.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Samling i undertaget sikres med skumklodser under lægter fastholdt med kabelbinder.
- Ventilert fuglegitter monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.