



### Emne: Tagfod med udhæng - 25 grader

Tegning nr.: 1A3-25

#### Note

Tagfod i lodret snit. Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 25 grader og derover. Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs tagfoden, og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys grater og lignende. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række tagsten ikke "hænger".

#### Montage

- Lægte monteres på siden af spær.
- Vindbræt og vindplade monteres, og der fuges mellem vindbræt, spær og murværk.
- Fast underlag monteres.
- Smigskåret lægte monteres på højkant og krydsfiner fastgøres med fald mod spærender.
- Sternbræt monteres.
- Rendejern fræses ned i krydsfiner og tagrender monteres.
- Fodblik fastgøres til krydsfiner.
- Første undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres til det faste underlag.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges vinkelret med spær.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.