



### Emne: Tagfod uden udhæng - 15 grader

Tegning nr.: 1B1-15

#### Note

Lodret snit i tagfod. Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Tagstenene skal være godkendt til hældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række ikke "hænger".

#### Montage

- Lægten monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres udenom spær og fastgøres med fald mod spærender.
- Der fuges mod murværk.
- Fodblik fastgøres til krydsfiner.
- Første bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres herpå.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges vinkelret med spær.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Nederste lægte monteres på højkant.
- Rendejern fræses ned i lægter og tagrender monteres.
- Fuglegitter monteres på nederste lægte.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.