



### Emne: Tagfod uden udhæng - 15 grader

Tegning nr.: 1B2-15

#### Note

Lodret snit i tagfod. Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger mellem 15 og 20 grader. Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs tagfoden, og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys, grater og lignende. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række tagsten ikke "hænger".

#### Montage

- Lægte monteres på siden af spær.
- Tagkrydsfiner skæres mellem spær og der fuges mod murværk og spær som vindbræt.
- Snefangsrør monteres og fastgøres til tagkrydsfineren.
- Der skæres ud i spær for 18 mm tagkrydsfiner som fodbræt og den monteres.
- Fodblik fastgøres til fodbræt.
- Der skal sikres en afstand til ventilation mellem fodblik og murværk på min. 15 mm.
- Første bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres til spær og fodbræt.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges vinkelret med spær.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisters monteres og der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Nederste lægte monteres på højkant.
- Rendejern fræses ned i lægter og tagrender monteres.
- Fuglegitter monteres på nederste lægte.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.