



### Emne: Tagfod uden udhæng - 15 grader

Tegning nr.: 1B3-15

#### Note

Tagfod i lodret snit. Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs tagfoden og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys, grater og lignende. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række tagsten ikke "hænger".

#### Montage

- Lægte monteres på siden af spær.
- 18 mm. krydsfiner skæres mellem spær og der fuges mod murværk og spær.
- Snefangsrør monteres og fastgøres til krydsfineren.
- Fast underlag monteres. Fodblik fastgøres til det faste underlag.
- Der skal sikres en afstand til ventilation mellem fodblik og murværk på min. 15 mm.
- Undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres til det faste underlag.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisterne monteres. Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Nederste lægte monteres på højkant.
- Rendejern fræses ned i lægter og tagrender monteres.
- Fuglegitter monteres på nederste lægte. Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.