



### Emne: Tagfod uden udhæng - 25 grader

Tegning nr.: 1B1-25

#### Note

Lodret snit i tagfod. Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 25 grader og derover. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række ikke "hænger".

#### Montage

- Lægten monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres udenom spær og fastgøres med fald mod spærender.
- Der fuges mod murværk.
- Rendejern fræses ned i krydsfiner og tagrender monteres.
- Fodblik fastgøres til krydsfiner.
- Første bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres herpå.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges vinkelret med spær,
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype,
- Ventilert fuglegitter monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.