



Emne: Tagfod uden udhæng - 25 grader

Tegning nr.: 1B2-25

Note

Lodret snit i tagfod. Ventilert tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 25 grader og derover. Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs tagfoden, og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys, grater og lignende. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række tagsten ikke "hænger".

Montage

- Lægte monteres på siden af spær.
- Tagkrydsfiner skæres imellem og udenom spær, og der fuges mod murværk og spær som vindbræt.
- Lister monteres som underlag for fodbræt.
- Snefangsrør fastmonteres til tagkrydsfineren.
- 18 mm tagkrydsfiner skæres imellem og udenom spær og monteres som fodbræt.
- Rendejern fræses ned i tagkrydsfiner og tagrender monteres.
- Der skal sikres en afstand til ventilation mellem tagrende og murværk på min. 15 mm.
- Fodblik fastgøres til tagkrydsfiner.
- Første bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges vinkelret med spær.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventilert fuglegitter monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.