

**Emne: Tagfod uden udhæng - 25 grader**

Tegning nr.: 1B3-25

Note

Tagfod i lodret snit. Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 25 grader og derover. Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs tagfoden og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys, grater og lignende. Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at første række tagsten ikke "hænger".

Montage

- Lægte monteres på siden af spær.
- 18 mm krydsfiner skæres imellem og udenom spær og der fuges mod murværk og spær.
- Lister monteres som underlag for 21 mm. krydsfiner.
- Snefangsrør monteres fast til krydsfineren. 21 mm. krydsfiner monteres.
- Rendejern fræses ned i krydsfiner og tagrender monteres.
- Der skal sikres en afstand til ventilation mellem tagrende og murværk på min. 15 mm.
- Fodblik fastgøres til krydsfiner. Fast underlag monteres.
- Undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres til det faste underlag.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Det skal sikres, at alle fastgørelser i undertaget dækkes af afstandslisterne.
- Afstandslistes monteres. Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventilert fuglegitter monteres. Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.