



Emne: **Ventileret tagfod med udhæng - 25gr**

Tegning nr.: 1A4-25

Note

Lodret snit i tagfod. Tagkonstruktion med Danflock tagsten, der anvendes til taghældninger på 20 grader og derover. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Lægte monteres på siden af spær.
- Vindbræt og vindplade monteres, og der fuges mellem vindbræt, spær og murværk.
- 38x73 mm. lægte monteres på højkant.
- Der udfræses i lægte for rendejern.
- Rendejern og tagrender monteres.
- Fodblik fastgøres.
- Fugleklodser monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.