



Emne: **Ventileret tagfod uden udhæng - 25gr**

Tegning nr.: 1B4-25

Note

Lodret snit i tagfod. Tagkonstruktion med Danflock tagsten, der anvendes til taghældninger på 20 grader og derover. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- Lægte monteres på siden af spær.
- Tagkrydsfiner skæres imellem og udenom spær, og der fuges mod murværk og spær som vindbræt.
- Lister/kiler monteres som underlag for fodplade.
- Der sikres minimum 30 mm. ventilationsspalte mellem fodplade og murværk.
- Snefangsrør fastmonteres til tagkrydsfineren.
- 18 mm tagkrydsfiner monteres som fodplade.
- Rendejern fræses ned i tagkrydsfiner og tagrende monteres.
- Der skal sikres en afstand til ventilation mellem tagrende og murværk på min. 15 mm.
- Fodblik fastgøres til tagkrydsfiner.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Fugleklodser monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.